



## WARTUNGSLISTE

### BESCHREIBUNG DER WARTUNGSLEISTUNG

- ▲ Reinigung der kompletten Waage.
- ▲ Kalibrierung und Justierung mit Prüfgewichten entsprechender Genauigkeitsklassen.
- ▲ Überprüfung des mechanischen Aufbaues.
- ▲ Prüfung und Einstellung der Analogsignale, eventuell Erneuerung von Batterien.
- ▲ Prüfung des Digital-Analog-Wandlers, der Zentraleinheit und des Netzteiles.
- ▲ Bei eventuell nachfolgender Eichung wird die Waage entsprechend vorbereitet.
- ▲ Bei Registriergeräten werden Thermodruckleiste und Papierführung gereinigt.
- ▲ Überprüfung sämtlicher Kabel- und Steckverbindungen.
- ▲ Einstieg in eventuell vorhandene Funktionsanwendungen der Waage und Überprüfung derselben.
- ▲ Kontrolle der internen Justierautomatik (falls vorhanden).
- ▲ Funktionstest der Waage bzw. des Wägesystems inklusive Drucker.
- ▲ Erstellung eines Waagen-Prüfprotokolles (optional DAkKS-Kalibrierschein).